C101F

Misuratore Portata Ultrasuoni Tempo di Transito



Manuale Operatore

Cod.Prod. C101F_IT_M1

Lingua Italiana

Product Rev: 1.0 - Manual Rev: 1.0

C101F_IT_M1

Gentile Cliente

La ringraziamo per aver scelto un nostro prodotto, che speriamo possa essere conforme alle sue aspettative, perché la nostra missione non è fare semplicemente delle cose che assolvono ad una funzione tecnica, ma lavoriamo ogni giorno duramente e non senza difficoltà per creare qualcosa di più completo che alla fine concettualmente è più uno scrigno che contiene tante cose, le nostre idee, la nostra capacità di fare, il nostro impegno imprenditoriale per poter contribuire alla costruzione di un mondo nuovo, anche fosse con un solo mattoncino, e tutto questo perché siamo convinti che le imprese come le nostre hanno un ruolo sociale fondamentale nella costruzione di un domani sostenibile.

Inoltre siamo ambiziosi e ci piace sperare che il nostro lavoro possa contribuire nel suo piccolo al suo successo.

Infine teniamo a sottolineare che pur lavorando quotidianamente per il miglioramento continuo, non siamo perfetti e potrà capitare purtroppo che qualcosa ci sia sfuggito.

Qualora lei si accorgesse di qualcosa anche minima e apparentemente irrilevante,o anche fosse un suggerimento la preghiamo di segnalarcelo prontamente comunque, con un messaggio email all'indirizzo <u>info@ceamgroup.it</u>

Il feed-back sincero e costruttivo del cliente è una risorsa molto importante per noi, ed un concreto aiuto per migliorarci.

Grazie

Simone Campinoti Presidente C101F_IT_M1

Indice Generale:

- 1 Prima di Iniziare
- 2 Principio di Funzionamento
- 3 Caratteristiche Tecniche
- 4 Dimensioni
- **5 Specifiche Tubo**
- 6 Posizionamento Trasduttori
- 7 Installazione
- 8 Connessioni Elettriche
- 9 Configurazione
- 10 Programmazione
- 11 Descrizione Parametri Principali
- 12 Ricerca Guasti
- 13 Protocollo di Comunicazione
- **14 Ottimizzazione Energetica**
- **15 Manutenzione Consigliata**
- **16 Ciclo Vita LCA (ISO 14040)**
- 17 Smaltimento
- 18 Come Ordinare: Prodotto e Ricambi
- 19 Termini di Garanzia

C101F_IT_M1

C101F_IT_M1

1 - PRIMA DI INIZIARE

<u> 1.1 – Legenda Strumento</u>



<u>1.2 – Identificazione prodotto</u>

Ciascun prodotto è di una targhetta sul corpo strumento, che ne permette la precisa indentificazione, rigorosa indicando sia il numero seriale ed anche la tensione di alimentazione, e sulla destra riporta anche il lotto del prodotto dal quale si rintraccia tutta la sua storia, sotto un esempio:



2 – PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il trasmettitore diportata C101F funziona sul principio ultrasonico ed è composto da un convertitore digitale e due traduttori ultrasonici CLAMP-ON oppure ad inserzione.

Lo strumento calcola il valore della portata istantanea misurando la velocita del fluido attraverso la misura della differenza del tempo di volo degli impulsi ultrasonici.

Questi i principali punti di forza:

Sistema compatto adatto alle misure con fluidi sia conduttivi che non conduttivi e funziona anche con materiali in sospensione (<10g/l & <1 mm Diametro)

Campi di misura da <0,2 m3/h fino a >30.000 m3/h

Applicabile a svariati materiali di tubazione come ad esempio: AISI-316 , Rame, Plastica , etc, con o senza rivestimenti interni di protezione

Alimentazione: 10÷30 Vdc, 24 Vac, 115 Vac, 230 Vac

Lo strumento è progettato per misurare la velocità del fluido all'interno del tubo I trasduttori di tipo Clamp-On permettono una facile installazione

Il trasmettitore C101F a tempo di transito utilizza due trasduttori ad ultrasuoni che funzionano sia da trasmettitori che da ricevitori di misura. Essi vengono installati all'esterno del tubo ad una specifica distanza l'uno dall'altro e possono essere installati a V (Due tratti sonici) oppure a Z (1 tratto sonico)

La scelta del tipo di installazione dipende dal tubo e dalle caratteristiche del fluido da misurare.

Il C101F misura quindi il tempo di transito tra i due traduttori che alternativamente trasmettono e ricevono la sequenza di impulsi sonori.

La differenza del tempo di transito misurato è direttamente proporzionale alla velocità del fluido che attraversa il tubo.



0 = Angolo del tratto sonico

D = Diametro del tubo

T1 = Tempo di transito del suono tra il traduttore a monte e quella a valle

T2 = Tempo di transito del suono tra il trasduttore a valle e quello a monte Δ T = T2-T1

<u>3 – CARATTERISTICHE TECNICHE</u>

Range dimensioni Tubo	DN20 ÷DN4000				
Grado di protezione strumento	IP66				
Grado di protezione trasduttori	IP68	IP68			
Display	2x20 Digit alfanumerico - ret	roilluminato)		
Tastiera	4 Tasti				
Housing elettronica	Alluminio Verniciato				
Dati Visualizzati	Portata istantanea – Totalizz	atori di por	tata		
Montaggio	A parete				
Uscita analogica	4÷20 mA oppure 0÷20 mA co	onfigurabile			
Accuratezza	± 1%				
Ripetibilità	± 0,2%				
Linearità	± 0,5%				
Intervallo base di misura	500 ms				
Porta seriale	RS485				
Protocollo comunicazione	MODBUS RTU – Opzionale A	SCII			
Funzione Data Logger	Opzionale su scheda SD opp	ure Via Moo	dbus		
Uscita Frequenza	Programmabile 0÷5000 Hz				
Uscita relè	No. 1 configurabile per totali	zzatore imp	oulsi o allarn	ni	
Range di Velocità Flusso	± 12 m/s				
Temp. di lavoro strumento	-20 ÷ 60 °C				
Umidità ambiente strumento	85 UR% Max non condensante				
Temp. di lavoro traduttori	-30÷90°C @ TS2/TM1/TL130÷160°C @ TM1H40÷160°C @ TLC2				
Temp. di lavoro sensori PT100	-40÷160 °C				
Lunghezza cavi trasduttori	5 mt standard				
Lunghezza cavo PT100	15 mt Standard				
Alimentazione	10÷30 Vdc – 24Vac – 115Vac	– 230 Vac			
Consumo	3W				
Consumo Bassa tensione	ASSORBIMEN	ITI Vdc			
	Modalità/Tensione	12Vdc	24Vdc		
	Relè + 20mA + R. Display	190mA	100mA		
	Relè + 20mA	150mA	85mA		
	20mA + R. Display	145mA	80mA		
	20mA	106mA	62mA		
	Solo misura + R. Display 121mA 60mA				
	Solo misura 86mA 41mA				
Dimensioni	200 x 120 x 77 mm				
Peso (sensori esclusi)	1 kg				

4 - DIMENSIONI

<u>4.1 – Dimensioni meccaniche</u>



4.2 – Traduttori Dimensioni & Caratteristiche

Mod-	. Trasduttore	Caratteristiche
TS2	Dimensioni	67mm
	Diam. Tubo	20 ÷ 100 mm.
	Temperatura	-30÷90 °C
	Menù 23	>19. Clamp-On TS-2

Menù 23

>19. Clamp-On TS-2

Mod-	Trasduttore	Caratteristiche
TM1	Dimensioni	89mm 42mm 42mm 42mm 44mm Model Test min Model Test Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min
	Diam. Tubo	50 ÷ 700 mm. >(2 ÷ 28")
	Temperatura	-30÷90 °C
	Menù 23	>16. Clamp-On TM-1

Mod 1	Frasduttore	Caratteristiche
TM1H	Dimensioni	89mm 42mm 42mm 44mm 44mm 10mm
	Diam. Tubo	50 ÷ 700 mm. >(2 ÷ 28")
	Temperatura	-30÷160 °C
	Menù 23	>16. Clamp-On TM-1

Mod-. Trasduttore Caratteristiche TL1 Dimensioni 123mm Dimensioni 123mm Diam. Tubo 300 ÷ 4000 mm. >(12 ÷ 160") Temperatura -30÷90 °C Menù 23 >20. Clamp-On TL-1

Mod-	. Trasduttore	Caratteristiche
TC1	Dimensioni	190mm 147mm 90mm 12mm
	Diam. Tubo	80 ÷ 4000 mm. (3 ÷ 160")
ļ	Temperatura	-40÷160 °C
	Pres. Max	1.6 Mpa (16 bar)
	Menù 23	>17. Inserzione TC-1

Mod	Trasduttore	Caratteristiche
		<u>≺ 330mm</u>
TI 00	Dimensioni	∢ 287mm
	Dimensioni	← 165mm
	Diam. Tubo	80 ÷ 4000 mm. (3 ÷ 160") – Per Tubi non metallici
	Temperatura	-40÷160 °C
[Pres. Max	1.6 Mpa (16 bar)
	Menù 23	>21. Inserzione TLC-1







<u>5 – SPECIFICHE TUBO</u>

5.1 – Diametro Esterno

Nel caso in cui non fosse possibile misurare il diametro esterno del tubo (Programmazione in M11), procedere come segue:

Procurarsi una corda o un nastro flessibile

Avvolgere il tubo con la corda o con il nastro e segnare il punto di circonferenza

Misurare la lunghezza della corda o del nastro corrispondente alla circonferenza del tubo

Inserire il valore misurato al menù "CIRCONFERENZA TUBO" (M10) C101F calcolerà automaticamente il corretto valore del diametro tubo

5.2 – Spessore del Tubo

Valore misurabile solo in loco utilizzando semplicemente un calibro se il tubo è aperto, oppure ricavato dai dati tecnici dell'impianto idraulico, se disponibili (Programmazione in M12)

Nel caso di tubi privi di qualsiasi tipo di rivestimento è possibile ricavare lo spessore sufficientemente preciso anche dall'esterno, utilizzando appositi strumenti come lo spessimetro (opzionale).

5.3 – Materiale di Costruzione del Tubo

Dato rilevabile in loco, oppure dai dati tecnici dell'impianto idraulico (Programmazione M14)

5.4 - Materiale del rivestimento interno del tubo

Dato rilevabile in loco a vista oppure dai dati tecnici dell'impianto idraulico (Programmazione M14)

5.5 – Spessore del rivestimento interno del tubo

Dato rilevabile in loco con il tubo aperto, oppure utilizzando uno strumento opportuno come un calibro, oppure rilevabile dai dati di progettazione dell'impianto (Programmazione M16)

<u>6 – POSIZIONAMENTO TRASDUTTORI</u>

<u>6.1 – Check-UP di Installazione</u>

Attraverso il Check-Up di installazione si possono controllare la potenza e la qualità del segnale (Q) e si può effettuare la comparazione del tempo di volo misurato con il range di misura in funzione del diametro del tubo.

<u>6.1.1 – Potenza di Ricezione del Segnale -M90</u>

La potenza di ricezione del segnale, indicata al menù M90 con UP e DN, viene indicata da un numero a tre cifre.

(00.0) Significa mancanza di segnale e (99.9) indica il massimo valore misurabile.

Nonostante lo strumento funzioni correttamente con una potenza del segnale compresa tra 50.0 e 99.0, è sempre raccomandabile cercare di ottenere un valore più alto possibile utilizzando i seguenti metodi:

- 1) Scegliere una posizione di montaggio più favorevole
- 2) Pulire la superfice esterna del tubo e applicare più grasso di accoppiamento
- 3) Spostare i trasduttori verticalmente che orizzontalmente durante il controllo di ricezione del segnale

Bloccare meccanicamente i trasduttori quando la potenza rilevata ha raggiunto il valore massimo. (Controllando sempre che la distanza tra i due trasduttori sia pari a quella indicata nel menù M25)

<u>6.1.2 – Qualità del segnale (Q) - M90</u>

Migliore è la qualità del segnale (Valore Q più elevato) e migliore sarà l' SNR e di conseguenza l'accuratezza della misura.

In condizioni di funzionamento normale, il valore Q, indicato al menù M90, è compreso tra 60 e 90.

In caso di valore inferiore, controllare quanto segue:

- 1) Eventuali interferenze con altri strumenti ultrasonici nelle vicinanze
- 2) L'accoppiamento dei trasduttori con la superfice del tubo (pulire il tubo o aggiungere più grasso di accoppiamento.
- 3) La posizione di montaggio sul tubo

<u>6.1.3 – Tempo totale di transito e Delta Time - M93</u>

I numeri indicati nel menù M93 sono chiamati "Tempo totale di transito e delta time". Questi valori sono fondamentali per calcolare la portata all'interno del tubo. Il tempo totale di transito dovrebbe rimanere stabile o comunque subire variazioni minime. Se il delta time ha fluttuazioni superiori al 20% significa che ci sono problemi con l'installazione dei trasduttori.

<u>6.1.4 – Rapporto tra tempo di transito reale e tempo di transito calcolato in base ai parametri del tubo – M91</u>

Il valore dovrebbe rientrare nel range 100 ±3%. Se il valore eccede questo range controllare:

- 1) Che i parametri siano stati inseriti correttamente
- 2) Che la distanza tra i due trasduttori sia la stessa indicata nel menù M25
- 3) Che i trasduttori siano stati installati nella giusta direzione
- 4) Che il punto di posizionamento sia stato scelto in maniera adeguata e che il tubo non abbia cambiato forma
- 5) Che all'interno dei tubi non ci siano incrostazioni

6.2 - Selezione del Tipo di Posizionamento

La selezione del tipo di posizionamento dei due trasduttori , Z-Mode oppure V-Mode è in funzione del DN del tubo interessato dalla misura:

DN20 ÷ 50 = Installazione consigliata MONT.W DN50 ÷ 250 = Montaggio a V DN250 ÷ 4000 = Montaggio a Z

<u>6.3 – Tracciatura del Posizionamento</u>

Dopo l'inserimento dei parametri relativi al tubo e al tipo di posizionamento dei trasduttori, l'unità di conversione calcola automaticamente la distanza assiale di montaggio tra i due trasduttori: M25, Distanza Montaggio Traduttori.

Il valore di M25 serve per tracciare sul tubo il punto esatto di posizionamento dei trasduttori

<u>6.4 – Strumenti di Tracciatura</u>

Per tracciare sulla superfice del tubo i punti di corretto posizionamento dei trasduttori sono sufficienti semplici ma efficaci strumenti:

Un Nastro di carta con larghezza di almeno 50 mm.

Una Matita o pennello a punta fine Un Metro

<u>6.5 – Metodi di Tracciatura</u>

6.5.1 – Posizionamento Z

Per un corretto posizionamento dei trasduttori procedere come segue:

1) Avvolgere il tubo con nastro di carta assicurandosi che i bordi del nastro sia perfettamente sovrapposti tra loro. Tracciare con la matita o il pennarello a punta fine la circonferenza "C" sul tubo e al contempo tracciare sul nastro di carta il punto di misura della circonferenza.



2) Rimuovere il nastro di carta e piegare a metà la parte corrispondente alla circonferenza. Riposizionare il nastro di carta così come precedentemente piegato sul tubo, tracciando una linea retta deonominata "A" perpendicolare alla linea di circonferenza "C". Il punto di intersezione denominato "A" è la posizione di montaggio dei due trasduttori.



3) Individuare il punto "B" posizionato a 180° dal punto "A"



4) Sul tubo tracciare la retta "D" dal punto "B" di lunghezza pari alla distanza precedentemente calcolata e visualizzata dall'unità di conversione in M25 per ottenere il punto "E"



5) Adesso abbiamo le posizioni di entrambe i trasduttori, contrassegnati con la lettera "A" & "E"



6.5.2 - Posizionamento V oppure W

Per un corretto posizionamento dei trasduttori procedere come segue:

1) Determinare un punto denominato "A" che sarà la posizione di montaggio di uno dei due trasduttori



2) Sul tubo tracciare la retta "S" parallela al tubo dal punto "A" di lunghezza pari alla distanza precedentemente calcolata e visualizzata dall'unità di conversione al parametro 15 per ottenere il punto "B"



<u>6.6 – Pulizia Superficie Tubo</u>

Pulire la superfice del tubo co una levigatrice manuale rimuovendo eventuali tracce di ruggine, vernice, rivestimento esterno o altro. L'area della superfice trattata deve essere estesa, in funzione del modello traduttori, almeno quanto indicato in figura seguente:



	TS-2	TM-1	TL-1
A	70mm	90mm	140mm
В	40mm	55mm	80mm

<u>6.7 – Fissaggio Trasduttori Clamp-On</u>

- 1) Stendere sulla superfice inferiore del trasduttore un abbondante strato di grasso di accoppiamento
- 2) Premere il trasduttore sulla superfice già pulita del tubo nel punto di installazione del trasduttore
- 3) Fissare saldamente con una fascetta metallica o altro sistema il traduttore al tubo.

ATTENZIONE: Non stringere eccessivamente per evitare il danneggiamento del trasduttore!

7 – INSTALLAZIONE

7.1 - Selezione del Punto di Misura

I trasduttori devono essere montati su una sezione di tubo diritta che permetta di rispettare la distanza minima tra l'elemento di resistenza al flusso, generatore di turbolenze, come curve o derivazioni, ed il punto di misura.

Vedi tabella seguente:

Elemento di resistenza al flusso	Lato a monte	Lato a valle
Curva a 90°		5 x DN
Raccordo a T		
Adattatori		5 x DN
Valvole		
Pompe		

Nel caso in cui non fosse possibile rispettare le quote minime sopra indicate è necessario adottare tutti gli accorgimenti meccanici per attenuare le turbolenze di flusso e migliorare l'omogeneità del flusso nel tratto di tubo.

Uno dei migliori accorgimenti è montare a monte dei trasduttori un raddirizzatore di flusso il quale permette di avere una lunghezza del tratto rettilineo inferiore a quello standard indicato.

Il tubo sul quale vengono posizionati i trasduttori, deve presentare le seguenti caratteristiche:

- Superfice liscia con assenza di ruggine o altri deterioramenti della superfice
- Sezione circolare

I punti ideali di posizionamento dei trasduttori sono:

- Punto più basso del circuito idraulico (a)
- Tubi verticali con il flusso verso l'alto (b)
- Tubi inclinati con il flusso verso l'alto (c)
- Tubi verticali a scarico libero con restrizione della sezione per evitare improvvisi
- Svuotamenti del tubo durante la misurazione della portata (d)



Nel caso di un tubo orizzontale, il posizionamento dei trasduttori dovrebbe essere compreso tra $\pm 45^{\circ}$ rispetto alla linea di mezzeria orizzontale del tubo. Questo per evitare che eventuali bolle d'aria possano interferire con il rilevamento della velocità di flusso, inoltre in caso di interramento del tubo occorre rispettare e seguire le seguenti quote:

Con trasduttori ad inserzione = L>540 mm; Con trasduttori Clamp-On = L>400 mm.





I punti di posizionamento dei trasduttori da evitare sono:

- Tubi verticali con il flusso verso il basso, perchè potrebbero risultare non sempre totalmente pieni
- Tubi inclinati con il flusso verso il basso, perchè potrebbero operare anche non totalmente pieni
- I trasduttori non devono mai essere posizionati nel punto più alto del circuito idraulico perché c'è maggiore probabilità che in quel punto si creino bolle di aria
- Tubi verticali a scarico libero senza restrizione della sezione per evitare improvvisi svuotamenti del tubo durante la misurazione della portata.



7.2 – Distanza Posizionamento

Il valore (Calcolato automaticamente dal sistema) indicato nel menù M25 si riferisce alla distanza "Lout" di montaggio tra i due trasduttori, come mostrato nelle figure seguenti.



7.3 - Installazione "V"

Questo è il metodo d'installazione per tubi con diametro nel range DN25÷250



7.4 - Installazione "Z"





7.5 - Installazione "W"

Questo è il metodo d'installazione per i tubi più piccoli con diametro nel range DN25÷50



7.6 - Installazione del Traduttore ad Insersione

Passi necessari per una corretta installazione:

1 = Se il tubo è incassato,verificare che ci sia lo spazio minimo per l'istallazione dei traduttori 2 = Se il tubo è incassato, verificare che la lunghezza di tratto libero sia la minima richiesta



3 - Munirsi dell'attrezzatura necessaria per forare tubi in pressione

4 - Impostare parametri del tubo: Nel menù M23 scegliere l'opzione 17 oppure 21 (Sensori ad inserzione TC-1 o TLC-2) nel menù M24 scegliere 1 (Installazione a Z) e nel menù M25 verificare la distanza di posizionamento.

- 5 Scegliere la posizione ottimale d'installazione sul tubo
- 6 Installare la base della valvola a sfera



7.6.1 – Fissaggio Base Valvola

Per un corretto





- 1) Saldare o fissare la base della valvola sul tubo
- 2) Avvitare la valvola sfera e stringere per assicurare la tenuta, la valvola deve essere aperta
- Inserire la punta del trapano nella valvola a sfera e avvitare il premistoppa di tenuta sul filetto maschio, così che non si verifichino fuori uscite di prodotto. Fissare il trapano elettrico all'asta.
- 4) Accendere il trapano e forare il tubo
- 5) Svitare il premistoppa di tenuta e sfilare lentamente il trapano, appena possibile chiudere la valvola a sfera per evitare fuori uscite di prodotto.

- 6) Usare un metro o un calibro per misurare la quota "A" (Vedi sotto)
- 7) Inserire lentamente il trasduttore nel supporto valvola e aprire la valvola a sfera
- 8) Misurare la distanza "L" che c'è tra la superfice esterna del tubo e la parte superiore della testa del trasduttore L=A Spessore del tubo
- 9) Il trasduttore ad inserzione sarà installato correttamente quando la quota "C" sarà uguale a 0 (Zero) cioè quando L = A-B



Per verificare l'orientamento degli emettitori segnale ad ultrasuoni dei trasduttori, accertare che:

1) Le uscite cavi sulla testa dei trasduttori siano entrambe orientate ortogonalmente all'asse del tubo



2) Le uscite cavi sulla testa dei trasduttori siano entrambe orientate nella stessa direzione



3) Le superfici inclinate dell'emettitore segnale ad ultrasuoni del trasduttore devono essere rivolte l'una verso l'altra



4) Procedere alla connessione Elettrica



8 – CONNESSIONI ELETTRICHE

<u>8.1 – Collegamenti</u>

- 1) Separare i cavi di potenza e di comando di inverter, motori etc dai cavi del C101F
- 2) Rimuovere i tappi dai pressacavi ed aprire il coperchio svitando le apposite viti.
- 3) Inserire i cavi nel trasmettitore attraverso i pressacavi
- 4) Chiudere il coperchio e serrare i pressacavi



8.2 - Connessione Alimentazione

8.2.1 - Tensioni di alimentazione AC



8.2.2 - Tensioni di alimentazione 10÷30 Vdc



<u>8.3 – Connessione Trasduttori</u>



8.4 - Connessione Segnali Uscita

8.4.1 – Uscita Analogica



8.4.2 - Uscita Impulsiva



8.4.3 – Porta Modbus



8.5 - Connessione PT100 Contacalore



9 - CONFIGURAZIONE

9.1 – ACCENZIONE DEL CONVERTITORE DIGITALE

Prima del collegamento controllare se la tensione di alimentazione è corretta ed è compatibile con lo strumento, ed anche che l'impianto a cui si connette sia stato eseguito a norme di legge.

Connettere lo strumento ad un impianto non a norme oltre generare alti rischi per la salute degli operatori produce anche il rischio di danneggiamento del prodotto quindi fa decadere la garanzia sul prodotto.

Un volta connesso correttamente può essere acceso e la prima cosa che fa, lo strumento esegue un auto diagnostica prima hardware e poi software ed in caso di anomalie viene visualizzato un messaggio di errore che indica il problema riscontrato.

Una volta superato il test iniziale, apparirà sul display l'ultimo menù utilizzato prima del precedente spegnimento, ad esempio se l'ultimo menù visualizzato è stato il menù 02 (Da adesso in poi citato come M02 per brevità) alla successiva accensione verranno direttamente visualizzati i valori di misura della portata istantanea e del totalizzatore diretto.

La misurazione non viene interrotta in caso di scorrimento e/o visualizzazione delle varie finestre di menù.

Solo quando l'utente imposta nuovi parametri del tubo (e ogni volta che lo strumento viene acceso), il C101F avvia un check-up automatico per l'ottimizzazione

9.2 - TASTIERA

Il trasmettitore C101F è dotato di una tastiera con 4 tasti:

1	FS = FRECCIA Sinistra
1	Si attiva la selezione diretta di un menù
$ \land $	FU = FRECCIA UP
	Selezione menù successivo (Durante la normale visualizzazione di un menù)
	Modifica Digit selezionato (Durante la programmazione o la selezione di un menù)
	Selezione opzione precedente (durante la programmazione di un menù)
(JD)	SC = SCROLL
Ŭ.	Selezione menù successivo (Durante la normale visualizzazione di un menù)
	Selezione digit a destra (Durante la programmazione o la selezione di un menù)
	Selezione opzione successiva (Durante la programmazione di un menù)
EXTER.	EN = ENTER
¢	Accesso al menù di programmazione (Durante la visualizzazione di menù progr.)
	Conferma dato inserito o selezionato (Durante la programmazione di un menu)
	,

<u>9.3 – MENU</u>

I menù sono numerati da M00 fino a M99 e da M+0 a M+09

Ci sono due metodi per selezionare i menù:

 Accesso diretto, premendo il tasto (FS) seguito dal numero del menù desiderato. Per esempio per selezionare M11 (Impostazione diametro esterno del tubo) premere in sequenza:

FS (Attiva la selezione diretta di un menù), FU (Modifica il digit selezionato), SC (Seleziona il digit a destra), FU (Modifica il digit selezionato), SC (Seleziona il digi a destra), FU (Modifica il digit selezionato), Enter (Conferma il dato inserito)

2) Ricerca tramite i tasti FU o SC. Ogni volta che viene premuto il tasto FU si accede al menù precedente (Per passare ad esempio dal menù M11 al menù M12)

Ci sono tre tipi di menù:

- 1) Menù di programmazione con impostazioni numeriche o alfanumeriche (Esempio: Diam. esterno del tubo M11)
- 2) Menù di programmazione con selezione opzione (Esempio: Materiale del tubo M14)
- 3) Menù di visualizzazione (Esempio: portata istantanea e totalizzatore diretto M02)

9.4 - TABELLA MENU DI PROGRAMMAZIONE

M00	Visualizzazione portata istantanea e tot. netto	M53	Visualizzazione ingresso analogico ALS
MOI	Visualizzazione portata istantanea e velocità	M54	Prog. durata impulso uscita OCT
M02	Visualizzazione portata istantanea e tot. diretto	MS5	Programmazione modalità uscita analogica
M03	Visualizzazione portata istantanea e tot, inverso	M56	Programmazione uscita 4mA (o 0mA)
M04	Visualizzazione portata istantanea con data e ora	M57	Programmazione uscita 20mA
M05	Visualizzazione contacalorie (solo x vers. specifica)	M58	Simulazione uscita analogica
M06	Visualizzazione T1 e T2 (solo x contacalorie)	M59	Visualizzazione stato uscita analogica
M07	Visualizzazione ingressi analogici AL3 e AL4	M60	Programmazione data e ora sistema
M08	Visualizzazione stato misura e codici errori	M61	Visualizzazione info unità SGM101-F
M09	Visualizzazione totalizzatore giornaliero	M62	Programmazione configurazione porta seriale
M10	Programmazione circonferenza esterna tubo	M63	Programmazione protocollo di comunicazione
MII	Programmazione diametro esterno tubo	M64	Programmazione ingresso analogico AL3
M12	Programmazione spessore tubo	M65	Programmazione ingresso analogico AL4
M13	Programmazione diametro interno tubo	M66	Programmazione ingresso analogico AL5
M14	Programmazione materiale tubo	M67	Programmazione range uscita in frequenza
M15	Prog. velocità suono materiale tubo (*)	M68	Prog. portata min. uscita in frequenza
M16	Prog. materiale rivestimento interno tubo	M69	Prog. portata max. uscita in frequenza
M17	Prog. velocità suono materiale rivestimento (**)	M70	Programmazione intervallo retro illuminazione
M18	Prog. spessore materiale rivestimento interno tubo	M71	Programmazione contrasto LCD
M19	Prog. spessore ABS interno	M72	Visualizzazione tempo di funzionamento
M20	Programmazione tipo di fluido	M73	Programmazione allarme #1 Q min.
M21	Programmazione velocità suono nel fluido (***)	M74	Programmazione allarme #1 Q max.
M22	Programmazione viscosità del fluido (***)	M75	Programmazione allarme #2 Q min.
M23	Programmazione tipo trasduttori	M76	Programmazione allarme #2 Q max.
M24	Programmazione metodo di montaggio trasduttori	M77	Programmazione funzionamento buzzer
M25	Visualizzazione distanza di montaggio trasduttori	M78	Programmazione uscita OCT
M26	Programmazione modo memorizzazione dati	M79	Programmazione uscita relè
M27	Libreria impostazioni di default	M80	Programmazione funzione batch
M28	Programmazione modalità HOLD	M81	Programmazione volume di batch
M29	Programmazione soglia condizione tubo vuoto	M82	Visualizzazione eventi unità SGM-101F
M30	Programmazione standard unità di misura	M83	Attivazione correzione automatica totalizzatori
M31	Programmazione unità portata istantanea	M84	Programmazione unità di misura termica
M32	Programmazione unità totalizzatori	M85	Programmazione ingresso sensori temperatura
M33	Programmazione moltiplicatore totalizzatori	M86	Programmazione calore specifico
M34	Programmazione attivazione tot. netto	M87	Programmazione totalizzatore conta calorie
M35	Programmazione attivazione tot. diretto	M88	Prog, moltiplicatore totalizzatore conta calorie
M36	Programmazione attivazione tot, inverso	M89	Visualizzazione diff. temperatura
M37	Reset totalizzatori	M90	Visualizzazione potenza e qualità segnale trasduttori
M38	Totalizzatore parziale	M91	Visualizzazione TOM/TOS %
M39	Programmazione lingua menù	M92	Visualizzazione velocità suono nel fluido
M40	Programmazione ritardo lettura	M93	Visualizzazione tempo di volo e delta T.
M41	Programmazione taglio basso portata	M94	Visualizzazione numero di Reynolds
M42	Calibrazione automatica portata zero	M+0	Vis. data/ora/portata spegnimento SGM-101F
M43	Reset calibrazione portata zero	M+1	Visualizzazione tempo totale di funzionamento
M44	Calibrazione manuale portata zero	M+2	Visualizzazione data/ora ultimo spegnimento
M45	Programmazione fattore di correzione	M+3	Visualizzazione ultima portata misurata
M46	Programmazione indirizzo di rete MODBUS	M+4	Vis. n. volte accensione/spegnimento SGM-101F
M47	Programmazione password di protezione	M+5	Calcolatrice e convertitore
M48	Programmazione dati di calibrazione	M+6	Programmazione soglia velocita
M49	Test porta seriale MODBUS	M+7	Visualizzazione totalizzatore mensile
M50	Programmazione data logger	M+8	Visualizzazione totalizzatore annuale
M51	Programmazione timer data logger	M+9	vis. tempo totale di errore mancanza eco ("H)
M52	Programmazione trasmissione dati		

(*) Disponibile solamente con l'opzione 9 selezionata in M15

(**) Disponibile solamente con l'opzione 11 selezionata in M16

(***) Disponibile solamente con l'opzione 8 selezionata in M20

9.5 - GUIDA CONFIGURAZIONE RAPIDA

<u>9.5.1 – Come valutare se lo strumento funziona correttamente</u>

- Se sul display appare nell'angolo in alto a destra la lettera "R" lo strumento funziona correttamente.
- Se invece appare la lettera "H" lampeggiante significa scarsa ricezione del segnale (Riferirsi al capitolo diagnostica)
- Se appare la lettera "l" significa assenza di segnale
- Se appare la lettera "J" significa che l'hardware dello strumento non funziona correttamente (Riferirsi al capitolo ricerca guasti)

9.5.2 - Come rilevare la direzione del flusso del fuido

- 1) Controllare che lo strumento funzioni correttamente
- 2) Se sul display viene visualizzato un valore positivo, la direzione del flusso sarà dal trasduttore UP verso il trasduttore DOWN, mentre se il valore visualizzato è negativo, il flusso scorre dal traduttore DOWN al trasduttore UP.

9.5.3 - Come cambiate le unità di misura

- 1) Utilizzare menù M30 per selezionare sistema metrico Britannico (in) per le dimensioni tubo
- 2) Utilizzare menù M31 per selezionare l'unità di misura della portata istantanea
- 3) Utilizzare menù M32 per selezionare l'unità di misura dei totalizzatori di portata

9.5.4 – Come abilitare a disabilitare i totalizzatori

Utilizzare i menù M34, M34 e M36 per abilitare e disabilitare rispettivamente i totalizzatori di portata diretta (POS), inversa (NEG), o differenziale (NET)

<u>9.5.5 – Come resettare totalizzatori</u>

Utilizzare il menù M37

<u>9.5.6 – Come utilizzare il tempo di risposta</u>

Il tempo di risposta agisce come un filtro per rendere stabile la misura. Impostando "0" nel menù M40 non esiste nessun filtro.

Il massimo valore impostabile è 9990 sec, che si riferisce ad un tempo di risposta di 9990 secondi, Il tempo di risposta normalmente utilizzato è 10 Secondi

<u>9.5.7 – Come utilizzare la funzione Low-Cutoff</u>

Il valore indicato nel menù M14 è chiamato Low-Cutoff Le misure che sono inferiori al valore impostato verranno visualizzate come "0" In questa maniera si evita l'accumulo di valori non validi

<u>9.5.8 – Come tarara la portata zero</u>

Assicurarsi che il flusso sia completamente fermo e accedere al menù M42 per la taratura

9.5.9 - Come modificare il fattore di correzione (FATTORE DI SCALA)

Il fattore di correzione è il rapporto tra flusso reale e il valore indicato dallo strumento Il valore si ricava durante il collaudo i nostri laboratori, rapportando la lettura del misuratore campione con quella dell'unità C101F.

Per eventuali modifiche accedere a M45

<u>9.5.10 – Come attivare la password di protezione</u>

La password di protezione, serve a proteggere lo strumento da accessi alla configurazione accidentali o fraudolenti che potrebbero alterarne la funzionalità.

È possibile effettuare lo sblocco premendo il tasto EN ed inserendo la password Per impostare la password accedere al menù M47

9.5.11 - Come utilizzare il data logger integrato

Utilizzare il menù M50 per attivare il data logger e per selezionare le voci

Utilizzare il menù M51 per impostare ora inizio, tempo d'intervallo ed numero di memorizzazioni Utilizzare il menù M52 per l'invio dei dati

<u>9.5.12 – Come utilizzare l'uscita in frequenza</u>

Il segnale di uscita in frequenza ritrasmette il valore corrispondente alla portata istantanea e può essere usato per la connessione del trasmettitore con altri strumenti.

L'uscita in frequenza è totalmente configurabile dall'utente.

Inserire la portata minima nel menù M68 e la portata massima nel menù M69 e i due valori del range di frequenza corrispondente nel menù M67

Ad esempio: ipotizzando che la portata istantanea varia da 0 a 3000 m3/h ed il segnale in uscita vorremmo avesse una frequenza massima di 1000 Hz e una frequenza minima di 200 Hz, come richiesto dalla strumentazione destinataria collegata al trasmettitore, l'utente dovrà inserire 0 in M68 poi 3000 in M69 e infine 200 e 1000 in M67

L'utente deve selezionare l'opzione 24 nel menù M78 (SET-UP USCITA OCT) per indirizzare la frequenza in uscita all'OTC

9.5.13 – Come utilizzare l'uscita impulsiva (Ripetizione Totalizzatore)

Il volume totalizzato può essere inviato come impulso in uscita, il totalizzatore produrrà un impulso per ogni unità di volume configurata.

L'impulso del totalizzatore può essere generato mediante i dispositivi hardware OCT, relè o BUZZER

Esempio: Configurare l'uscita impulsiva della portata diretta (POS) dove ogni impulso corrisponde a 0,1 m3 di flusso, l'impulso sarà configurato con l'uscita OCT che ogni 0,1 m3 di volume l'uscita OCT emetta un impulso, per farlo seguire i seguenti passaggi:

- 1) Selezionare METRI CUBI nel menù M32
- 2) Selezionare come moltiplicatore "2. X01" nel menù M33
- 3) Selezionare l'opzione output "9. USCITA IMP.POS." nel menù M78

<u>9.5.14 – Come impostare i segnali di allarme</u>

Ci sono 3 tipi di uscite hardware disponibili per trasmettere il segnale di allarme: Sonoro, Uscita OCT (Open Collector), oppure l'uscita a relè. Gli eventi che possono generare un allarme sono le seguenti:

- 1) Assenza di segnale
- 2) Segnale insufficiente
- 3) Strumento NON in modalità visualizzazione
- 4) Portata inversa
- 5) Uscita in frequenza oltre il range di funzionamento configurato
- 6) Flusso oltre il range configurato

Ci sono inoltre due allarmi per fuori range portata, l'allarmi #1 e l'allarme #2; l range di portata sono configurabili dall'utente attraverso i menù M73,M74,M75,M76.

Esempio: Ipotizziamo che il relè debba emettere un segnale d'allarme quando la portata istantanea è inferiore a 300 m3/h e superiore a 200 m3/h, per farlo seguire i seguenti passaggi di configurazione:

- 1) Impostare 300 nel menù M73 per l'allarme #1 (portata insufficiente)
- 2) Impostare 2000 nel menù M74 per l'allarme #1 (portata eccessiva)
- 3) Selezionare il punto "6" ALLARME #1 ATTIVO nl menù M79

<u>9.5.15 – Allarmi acustici</u>

Il buzzer integrato è configurabile dall'utente e può essere usato anche come allarme. Per configurarlo utilizzare il menù M77.

9.5.16 - Usare l'uscita OCT (Open Collector)

L'uscita OCT è configurabile dall'utente tramite il menù M78

<u>9.5.17 – Modificare il calendario integrato</u>

In caso di necessità per modificare il calendario usare il menù M78

9.5.18 - Contrasto LCD

Per modificare il contrasto LCD utilizzare il menù M71, la modifica verrà salvata nella EEPROM

<u>9.5.19 – Interfaccia seriale RS485</u>

Per modificare i parametri della porta seriale RS485, utilizzare il menù M62

<u>9.5.20 – Totalizzatori parziali</u>

Per configurare i totalizzatori parziali, (Giornaliero, Mensile, Annuale) utilizzare il menù M82

9.5.21 - Totalizzatori manuali

Per configurare i totalizzatori manuali utilizzare il menù M38. Premere EN per far partire e per arrestare il totalizzatore.

9.5.22 – Controllo ESN e dettagli minori

Per configurare

9.6 - MEMORIZZAZIONE MODIFICA IMPOSTAZIONI

Per memorizzare le impostazioni utilizzare il menù M26 e procedere nel modo seguente:

- 1) Premere EN
- 2) Selezionare l'Opzione "1"
- 3) Premere EN per confermare

Nota: Eseguire questa procedura dopo ogni modifica di programmazione dei parametri.

10 – PROGRAMMAZIONE

	Visualiz. Portata Istantanea e Tot. Netto		
10.0 M 00	Solo visualizzazione. Sul display vengono visualizzati il valore della portata istantanea e del totalizzatore netto. Il simbolo "R" indica che la qualità del segnale eco è buona; Nel caso fosse H indica che la qualità del segnale eco è insufficiente per garantire una corretta misura	PORT. Net.	2 <mark>5.36 m3/h</mark> *R 24780x1 m3

		Visualiz. Portata Istantanea e Velocità	POBT. 25.36 m3/h #B
10.1	M01	Solo visualizzazione. Sul display vengono visualizzati il valore della portata istantanea e della velocità del fluido nel tubo.	VELOC. 1.6841x1 m/s

		Visualiz. Portata Istantanea e Tot. Diretto	PORT	25.26 m3/h 3/B
10.2	M02	Solo visualizzatore. Sul display vengono visualizzati il valore della portata istantanea e del totalizzatore diretto (POS)	POS.	32562x1 m3

		Visualiz. Portata Istantanea e Tot. Inverso	PORT	25.36 m3/h 3	KB
10.3	M03	Solo visualizzazione. Sul display vengono visualizzati il valore della portata istantanea e del totalizzatore inverso (NEG).	NEG.	7782x1 m3	

		Visualiz. Portata Istantanea con Data e Ora	
10.4	M 04	Solo visualizzazione. Sul display vengono visualizzati il valore della portata istantanea e delle data (formato Anno-mese-giorno) e ora (Formato Ora Minuti Secondi) correnti.	14-04-26 15:43:15 #R PORT. 25.36 m3/h
		Visualiz. Conta Calorie	
10.5	M05	Solo visualizzazione. Sul display vengono visualizzati il valore del flusso di energia e del conta calore.	EFH 2.2450 GJ/h #H E.T. 12E+0 GJ
		Visualiz. T1 & T2	T1= 32,812C, 112,76
10.6	M06	Solo visualizzazione. Sul display vengono visualizzati gli ingressi T1 & T2	T2= 32.812C, 112.76
40.7	8407	Visualiz. Ingressi Analogici AL3 & AL4	Al3= 0.0152, 0.0729
10.7	WU7	NON DISPONIBILIE	Al4= 0.0152, 0.0729
		Visualiz. Stato Misura e Codici Errori	
10.8	M08	Solo visualizzazione. Sul display vengono visualizzati i codici ed i messaggi di sistema. Una tabella riassuntiva è consultabile al capitolo 12	#HH BASSA QUALITA' SEGN.
		Visualiz. Totalizzatore Giornaliero	
10.9	M09	Solo visualizzazione. Sul display viene visualizzato il totalizzatore di portata giornaliero	PORTATA TOT. DI OGGI 592 m3
		Programmazione Circonferenza Esterna Tubo	
10.10	M 10	Sul display viene visualizzato il valore precedentemente impostato. All'inserimento di un nuovo valore il sistema calcolerà automaticamente il nuovo valore del diametro esterno del tubo (M11).	CIRCONFERENZA TUBO 314.159 mm
		Programmazione Diametro Esterno Tubo	
10.11	M11	Sul display viene visualizzato il valore precedentemente impostato. All'inserimento di un nuovo valore il sistema calcolerà automaticamente il nuovo valore del diametro esterno del tubo (M11)	DIAMETRO ESTER. TUBO 100 mm
		Programmazione Spessore Tubo	
10.12	M12	Sul display viene visualizzato il valore precedentemente impostato. All'inserimento di nuovo valore il sistema calcolerà automaticamente il nuovo valore del diametro interno del tubo (M12)	SPESSORE DEL TUBO 2 mm
		Diametro Interno Tubo	
10.13	M13	Sul display viene visualizzato il valore precedentemente impostato. All'inserimento di un nuovo valore il sistema calcolerà automaticamente il nuovo valore dello spessore tubo (M12	DIAMETRO INTER. TUBO 96 mm

		Programmazione Materiale Tubo	
10.14	M14	Sul display viene visualizzata l'impostazione precedente. I materiali disponibili sono: 0 = Acciaio carbonio 1 = Acciaio Inox 2 = Ghisa 3 = Ferro Dolce 4 = Rame 5 = PVC (e Plastiche in genere) 6 = Alluminio 7 = Fibrocemento 8 = Fibra Vetroepoxy (Fibra di vetro – Vetroresina) 9 = Altri materiali – (Selezionando 9 si attiva M15 per la velocità del suono plo materiale tubo)	Materiale del tubo 1. acciaio inox

		Programmazione Velocità Suono Materiale Tubo	
10.15	M15	Sul display viene visualizzato il valore precedentemente impostato. (*) Disponibile solamente con l'opzione 9 selezionata in M14	3604 m/s

		Programmazione Velocità Suono Materiale Tubo	
10.16	M16	Sul display viene visualizzata l'impostazione precedente. I materiali disponibili sono : 0 = Nessun rivestimento interno 1 = Catrame Epossidico 2 = Gomma 3 = Malta – Rivestimento Cemento 4 = Polipropilene 5 = Polistirolo 6 = Polistirene 7 = Poliestere 8 = PE- Polietilene 9 = Ebanite Gomma Dura 10 = Teflon (PTFE) 11 = Altri materiali (Selezionando l'opzione 11 si attiva M17 per la velocità del suono nel materiale di rivestimento interno)	MATER. RI <mark>V. I</mark> NTERNO 10. TEFL <mark>O</mark> N

		Prog. Velocità Suono Materiale Rivestimento (**)	
10.17	M17	Sul display viene visualizzato il valore precedentemente impostato. (**) Disponibile solamente con l'opzione 11 selezionata in M16	2505 m/s

10 10	MAO	Prog. Spessore Materiale Rivestimento Interno Tubo	SPESSORE RIVESTIMENTO
10.10	WIO	Sul display viene visualizzato il valore precedentemente impostato.	10 mm

10.10	MAO	Programmazione Spessore ABS Interno	SPESSORE ASSOL. INT.
10.19	WII9	Sul display viene visualizzato il valore precedentemente impostato.	0

		Programmazione Tipo Fluido Interno	
10.20	M20	Sul display viene visualizzata l'impostazione precedente. I fluidi disponibili sono: 0 = Acqua normale 1 = Acqua di mare 2 = Kerosene 3 = Benzina 4 = Olio combustibile 5 = Petrolio 6 = Propano @ -45 °C 7 = Butano @ 0 °C 8 = Altri liquidi (Selezionando l'opzione 8 si attiva M21 per la velocità del suono nel fluido) 9 = Olio per diesel 10 = Olio di ricino 11 = Olio semi di arachidi 12 = Benzina 90 Ottani 13 = Benzina 93 Ottani 14 = Alcool	TIPO DI LIQUIDO O. ACQUA NORMALE

		Programmazione Velocità Suono Nel Fluido (**)	
10.21	M21	Sul display viene visualizzato il valore precedentemente impostato. (***) Disponibile solamente con l'opzione 8 selezionata in M20	VEL. SUUNU NEL LIQ. 2720 m/s

		Programmazione Viscosità del Fluido	MCCOCITALLIOURDO
10.22	M22	Sul display viene visualizzato il valore precedentemente impostato. (***) disponibile solamente con l'opzione 8 selezionata in M20	1.0038 cST

		Programmazione Tipo di Trasduttori	
10.23	M23	Sul Display viene visualizzata l'impostazione precedente. I modelli disponibili sono (modelli a catalogo evidenziati in grassetto): 0 = Standard - M 1 = Tipo C Inserzione 2 = Standard - S 3 = Sensore Cliente (Selezionando l'opzione 3 si attivano menù supplementari per le caratteristiche dei trasduttori fuori standard) 4 = Standard - B 5 = Inserzione B (45) 6 = Standard - L 7 = JH- Polysonics 8 = Standard - HS 9 = Standard - HM 10 = Standard - M1 11 = Standard - S1 12 = Standard - L1 13 = Tipo - PI 14 = FS410 di FUJI 15 = FS510 di FUJI 16 = Clamp-On TM-1 17 = Inserzione TC-1 18 = Clamp-On TS-2 20 = Clamp-On TL-1	TIPO DI TRASDUTTORI 16. CLAMP-ON TM-1

21 = Inserzione TLC2	
22 = Clamp-On M2	
23 = Clamp-On L2	
·	

		Programmazione Metodo Montaggio Trasduttori	
10.24	M 24	Sul display viene visualizzata l'impostazione precedente. I metodi di montaggio disponibili sono: 0 = Montaggio A V 1 = Montaggio A Z	MONTAGGIO TRASDUTT. 0. MONTAGGIO A V

		Visualizzazione Distanza Montag	gio Traduttori		DISTAN MONT TRASDIT
10.25	M25	Sul display viene visualizzat montaggio dei trasdu automaticamente.	a la distanza ttori, calcola	di ata	34.334mm

		Programmazione Metodo Memorizzazione Dati	
		Sul display viene visualizzata l'impostazione precedente.	
10.26	M26	0 = memorizzazione su RAM – Tutte le ultime modifiche alla programmazione sono memorizzate automaticamente sulla RAM	IMPOSTAZ. FABBRICA 1. SALVA PAR. IMPOST.
		1 = Salva Par. Impostazioni (Consigliata); per memorizzare sulla EEPROM le ultime modifiche di qualsiasi menù, occorre tornare a M26 e premere FN	

		Libreria Impostazione di Default	
10.27	M27	Sul display viene visualizzata l'impostazione precedente. Qui è possibile memorizzare o richiamare le impostazioni di default della misura di portata, da M10 a M24, precedentemente salvate su EEPROM, (Esempio: Diametro tubo, spessore, etc). I parametri di configurazione uscite e altro non vengono salvati o modificati.	SALVA/CARICA PARAM. 1: 110mm, V. PVC-POLI

10.27.1	Richiamo Impostazione di Default	SALVA/CARICA PARAM. 1: 110mm, V, PVC-POLI	
	Per richiamare un impostazione di default procedere come segue: Premere EN (Enter)		
	Selezionare FU (Freccia Su) oppure SC (Scroll) l'impostazione di default da richiamare e premere EN (Enter)	SALVA/CARICA PARAM. 4: 259mm, Z, ACCIAIO	
	Confermare la scelta premendo EN (ENTER) il sistema visualizzerà automaticamente M23	SALVA/CARICA PARAM. >0. CARICO PARAMETRI	

	Memorizzazione Impostazione di Default	
	Per memorizzare una nuova impostazione di default procedere come segue:	SALVA/CARICA PARAM.
	Premere EN (Enter)	i. Homm, V, FVC-FOCI
10.27.2	Selezionare con FU o SC l'impostazione di default da sostituire e premere EN	SALVA/CARICA PARAM. 4: 259mm, Z, ACCIAIO
	Per selezionare l'opzione 1 premere FU oppure SC e confermare premendo EN.	SALVA/CARICA PARAM. > 1. SALVA PARAMETRI
	Automaticamente il sistema visualizzerà M23	

		Programmazione Modalità Hold	
10.28	M28	Sul Display viene visualizzato l'impostazione precedente. Selezionando l'opzione SI il C101F mantiene l'ultima lettura valida nel caso di perdita momentanea del segnale ECO dei trasduttori. Selezionando NO il valore di misura della portata istantanea andrà a zero.	Hold Per Basso Segn. Si

		Programmazione Soglia Condizione Tubo Vuoto	
10.29	M29	Sul display viene visualizzata l'impostazione precedente. Questa soglia è riferita al valore di Q (Vedi M90). Quando il valore di Q sarà inferiore al valore di soglia, qui impostato, C101F attiva la condizione di tubo vuoto azzerando la misura di portata. Valore di Default = 20	SETTAGGIO TUBO VUOTO 20

		Programmazione Standard Unità di Misura	
10.30	M30	Sul Display viene visualizzato l'impostazione precedente. Selezionare il sistema di standardizzazione per le unità di misura quote in M10, M11,M12,M25 e della velocità in M41,M92 ed M+6 Impostazioni disponibili: 0 = METRICO: mm "millimetri" e m/s (metri secondo) 1 = Inglese: In "Pollici" e ft/s (Piedi secondo)	SEL. UNITA' MISURA O. METRICO

		Programmazione Unità Portata Istantanea	
		Sul display viene visualizzata l'impostazione precedente.	
		Per impostare l'unità di misura della portata istantanea procedere come segue: Premere EN	UNITA' MIS. Q ISTANT. m3/h
10.31	M31	Premere FU o SC per selezionare l'unità di misura del volume e premere EN per confermare. Impostazioni disponibili:	Q NELL'UNITA' DI TEMP > METRI CUBI (m3)
		Metri Cubi (M3) – Litri (I) – Galloni US (Gal) – Galloni UK (IGL) – Milioni Galloni US – Piedi Cubici (CF) – Barili Olio (OB) – Barili Olio UK (IB)	METRI CUBI (m3) > /ORA
		Premere FU o SC per selezionare l'unità di tempo e	

premere Enter per confermare.
Impostazioni disponibili: /ORA (/h) – Minuti (/m) – Giorno (/d). Nota: Sulla riga superiore viene visualizzata l'unità di misura del volume precedentemente impostata.

		Programmazione Unità Totalizzatori	
		Sul Display viene visualizzata l'impostazione precedente.	
10.32	M32	Per impostare l'unità di misura dei totalizzatori di portata procedere come segue: Premere EN	METRI CUBI (m3)
		Premere FU o SC per selezionare l'unità di misura e premere EN per confermare.	UNITA' TOTALIZZAZION > LITRI (1)
		Metri Cubi (m3) – Litri (I) – Galloni US (Gal) Galloni UK (IGL) – Milioni Galloni US – Piedi Cubi (CF) – Barili Olio (OB) – Barili Olio UK (IB)	

	Programmazione Moltiplicatore Totalizzatori	
10.33 M33	Sul display viene visualizzata l'impostazione precedente. Valore di default. X1 Impostazioni disponibili: 0 = x0.001 (1E-3) 1 = x0.01 2 = x0.1 3 = x1 4 = x10 5 = x100 6 = x1000 7 = x10000 (1E+4)	FATT.MOLTIP.TOTALIZ. 3. x1

		Programmazione Attivazione Tot. Netto	
10.34	M34	Sul Display viene visualizzata l'impostazione precedente. Per attivare il totalizzatore netto (NET) tra totalizzazione positiva e totalizzazione negativa, occorre impostare "ACCESO". Impostazioni disponibili: ACCESO -SPENTO	TOTALIZZAZ.NETTA TOT ACCESO

		Programmazione Attivazione Tot. Diretto	1
10.35	M35	Sul Display viene visualizzata l'impostazione precedente. Per attivare il totalizzatore diretto "POS" occorre impostare "ACCESO".	TOTALIZZAZ. POSITIVA ACCESO
		Impostazione disponibili: ACCESO-SPENTO	

10.36	M36	Programmazione Attivazione Tot. Inverso	TOTALIZZAZ. NEGATIVO	

Sul display viene visualizzata l'impostazione	
precedente. Per attivare il totalizzatore inverso	
(NEG) occorre impostare "ACCESO".	
Impostazioni disponibili: ACCESO-SPENTO	

		Reset Totalizzatori	
		Per motivi di sicurezza per resettare i totalizzatori è necessario confermare l'operazione in 2 distinti sotto menù, questo per evitare reset indesiderati. Inoltre è possibile effettuare il reset totale o di un singolo totalizzatore.	
		Per eseguire il reset procedere come segue: Premere EN (ENTER)	
		Selezionare con FU oppure SC "SI" e premere EN	1
		Selezionando "NO" si annulla la procedura di reset	AZZERAM. TOTALIZ. ? SELEZIONA
		Valore di default : NO	
10.37	M37	Selezionare con FU oppure SC l'opzione desiderata e premere EN, apparirà successivamente il messaggio di avvenuto reset.	AZZERAM. TOTALIZ. ? > SI
		Selezionando "NESSUNO" si annulla la procedura d reset. Valore di default [.] NESSUNO	SELEZ. TOTALIZZATORE > TUTTI
		Valore di default: NESSUNO Impostazioni disponibili: NESSUNO TUTTI TOTALIZZATORE NETTO TOTALIZZATORE POSITIVO TOTALIZZATORE NEGATIVO ENERGIA NET TOTALE ENERGIA NEGATIVA TOT. CANCELLA TUTTO PORTATA NETTA OGGI TOTALIZZATORE MESE TOTALIZZATORE ANNO	SELEZ. TOTALIZZATORE AZZER.TOTALIZ.EFFET.

		Totalizzatore Parziale	
0 20	M29	In questo menù è disponibile un totalizzatore parziale con avvio e arresto manuale.	ABILITAZIONE TOTALIZ PREM. ENT SE PRONTI
	IVI SO	(ENTER).	128.73SEC, 5.2547 ON 21 m3
		Premendo EN si arresta la totalizzazione.	
		totalizzatore parziale.	
		Premere FU oppure SC per uscire da M38	

10.39 Mis9 Sul display viene visualizzata l'impostazione Italiano ITALY	10.20	Mao	Programmazione Lingua Menù		Language	LINGUA	
precedente.	10.39	M39	Sul display viene visualizz precedente.	zata l'impostazione	Italiano I1	ITALY	

		Impostazioni disponibili: ITALIANO - INGLESE	
10.40	M40	Programmazione Ritardo LetturaSul display viene visualizzata l'impostazione precedente.In questo menù è possibile modificare il valore in secondi dello smorzamento segnale (DAMPING). Range 0 ÷9990 Sec	SMORZAMENTO SEGNALE 10 Sec
10.41	M41	Programmazione Taglio basso portata Sul display viene visualizzato l'impostazione precedente. In questo menù è possibile modificare il valore della soglia di velocità in m/s (f/s se M30 impostato a INGLESE) al di sotto della quale C101F visualizzerà portata zero, arrestando anche l'incremento dei totalizzatori.	CUTOFF BASSA PORTATA 0.03 m/s
10.42	M42	Calibrazione Automatica Portata ZeroIn questo menù è disponibile un totalizzatore parziale con avvio e arresto, e sempre in questo menù è possibile eseguire la calibrazione automatica di portata zero. Questa calibrazione è utile per compensare eventuali imprecisioni di misura a portata zero. In condizioni normali non è necessario eseguire questa calibrazione.Premere EN per eseguire la calibrazione. Premendo EN durante la calibrazione si sblocca la procedura. La cifra in basso a sinistra indica il numero di letture rimanenti per il completamento della calibrazione.Nota: Durante la calibrazione lo stato del segnale deve essere sempre in "R" (Vedi lettera in alto a destra), in caso contrario la procedura di calibrazione non verrà completata.ATTENZIONE: il fluido all'interno del tubo deve essere fermo durante la procedura di calibrazione.	IMPOSTAZIONI DI ZERO PREM. ENTER PER CONF PORT. 0.0000 m3/h *R VELOC. 0.0000 m/s 38
10.43	M43	Reset Calibrazione Portata ZeroIn questo menù è possibile cancellare la calibrazione automatica di portata zero, precedentemente eseguita in M42. C101F imposterà il valore di default.	AZZERAMENTO DI ZERO NO
10.44	M44	Calibrazione Manuale Portata Zero In questo menù è possibile impostare un valore di Offset di correzione da sommare o sottrarre alla portata istantanea	SETTAG. MANUALE ZERO 0 m3/h
10.45	M45	Programmazione Fattore di Correzione In questo menù è possibile impostare il fattore di correzione. Verificare sui trasduttori ad ultrasuoni	FATTORE DI SCALA

abbinati la presenza di una etichetta indicante il

valore da impostare. Valore di default: 1 1

		Programmazione Indirizzo Modbus		
10.46	10.46	M46	In questo menù è possibile impostare la rete UID. Valore di defualt: 1	IDENTIFICATIVO RETE
		Programmazione Password Protezione		
		In questo menù è possibile impostare una password per proteggere il sistema da manomissioni o altro.		
		Pe memorizzare una nuova password e proteggere il sistema procedere come segue: Premere EN (Enter)	BLOCCO SISTEMA 0000 SBLOCCO 0000	
10.47	M47	Modificare il digit con FU e spostare il cursore a destra con SC, valore massimo 99999	BLOCCO SISTEMA > 11111_	
		Premere EN per memorizzare la nuova password e proteggere il sistema bloccando le modifiche alla programmazione.	BLOCCO SISTEMA 0000 SBLOCCO 0000	
		Per sbloccare le modifiche alla programmazione procedere come segue: Premere EN (Enter)	INSERIRE VECCHIA PSW	
		Inserire la password precedentemente memorizzata, modificando il digit con FU e	> mm_	
		spostando il cursore a destra con SC. Premere EN per confermare e sbloccare le modifiche alla programmazione.		

		Programmazione Dati di Calibrazione	in the second state		
10.48	M48	Uso Interno	ins Pri	. DATI M. ENT 9	calibraz. Se pronti

		Test Porta Seriale Modbus	
10.49	M49	Uso Interno	CTRL PARAMETRI INSER VISUALIZ. DATI QUI &

		Programmazione Data Logger		
10.50	M50	In questo menù è possibile abilitare il datalogger. per attivarlo procedere come segue: Premere EN (Enter) Selezionare ACCESO con FU oppure EN Premendo FU è possibile selezionare quali dati includere del Datalogger.	OPZIONE DATA LOGGER SPENTO	
			OPZIONE DATA LOGGER	
		Per attivare la memorizzazione di una dato premere EN selezionare ACCESO e confermare con EN	0. DATA E ORA > ACCESO	

		Programmazione Timer data Logger	
		In questo menù è possibile impostare il timer del	
		data logger, Per farlo procedere come segue:	
10.51	M 51	Premere EN Impostare l'orario di avvio del Datalogger, Modificare il digit con FU e spostare il cursore a destra con SC Premere EN per memorizzare l'orario di avvio. Impostare l'intervallo di tempo tra una memorizzazione e l'altra. Modificare il digit con FU e spostare il cursore a destra con SC . Premere EN per memorizzare. Impostare il numero di memorizzazioni da effettuare:	SET UP DATA LOGGER NEXT =00:00:00 0000 SET UP DATA LOGGER ORA AVVIO= 15:50:00 SET UP DATA LOGGER INTRV.MIS.= 00:01:00
		Modifica il digit con FU e spostare il cursore a destra con SC. Premere EN per memorizzare l'intervallo di tempo. Impostando un valore compreso tra 8000 e 9000 i dati verranno memorizzati fin all'esaurimento della memoria disponibile sulla scheda SD Impostato il timer, il menù M51 mostrerà l'orario della memorizzazione dati successiva e il numero di memorizzazione dati ancora da effettuare.	N. DI LOG = 1000 SET UP DATA LOGGER NEXT =17:13:50 0977
10.52	M52	Programmazione Trasmissione DatiIn questo menù è possibile impostarel'indirizzamento della trasmissione dati deldatalogger. Valore di default: 1 – INVIA CON RS485Impostazioni disponibili:1 = INVIA CON RS4852 = BUS Seriale Interno (Invio dati su scheda SD)	Invia dati regis. A 1. Invia con RS-485

		Visualizzazione Ingresso Analogico AL5	
10.53	M53	Non disponibile	INGR. ANALOG.AI5 AI5= 0.0194, -1,4928

	Programmazione Durata Impulso Uscita OCT		
10.54	M 54	In questo menù è possibile impostare la durata dell'impulso trasmesso dall'uscita OCT. Range: 1÷500 ms	AMPIEZZA IMP. OCT 39.8864 mS

	Programmazione Modalità Uscita Analogica	
	In questo menù è possibile impostare la modalità di funzionamento dell'uscita analogica. Valore di default : 0 = 4-20mA	
10.55 M55	Impostazioni disponibili: 0 = 4-20 mA 1 = 0-20 mA 2 = 0-20 mA (Rs232 (RS485)) 3 = 4-20 mA VS. V.SUONO 4 = 20-4-20 mA 5 = 0-4-20 mA 6 = 20-0-20 mA	IMPOSTAZ. USCITA mA 0. 4-20 mA

7 = 4-20 mA VS VELOC.	
8 = 4-20 mA VS ENERG	

		Programmazione Uscita 4 mA oppure 0 mA	
10.56	M56	In questo menù è possibile impostare l'inizio scala dell'uscita analogica. L'unità di misura è in relazione con la programmazione di M55.	VALORE RIF A 4 mA 0 m3/h
		Esempio: Con M55 impostato 0 = 4-20mA l'unità di misura in m3/h, con M55 impostato 3 =4-20 mA VS.V.SUONO l'unità di misura e m/s	

		Programmazione Uscita 20 mA	
10.57	M57	In questo menù è possibile impostare il fondo scala dell'uscita analogica. L'unità di misura viene definita con la programmazione del M55. Esempio: con M55 impostato 0 = 4-20 mA l'8unità dio misura è m3/h, mentre con M55 impostato 3 = 4-20 mA VS V.SUONO l'unità di misura è m/s	VALORE RIF A 20 mA 10000 m3/h

		Simulazione Uscita analogica mA	
		In questo menù è possibile forzare manualmente il	
		segnale dell'uscita analogica per verificare la	
		strumentazione collegata al segnale.	
		Per iniziare la simulazione, premere EN e	SIMULAZ. USCITA mA
		selezionare con FU o SC l'opzione desiderata	PREM. ENT SE PRONTI
40.50		scegliendo tra queste:	
10.58	M58		
		0 = Uscita 0 mA	
		4 = Uscita 4 mA	
		8 = Uscita 8 mA	× •
		12 = Uscita 12 mA	
		16 = Uscita 16 mA	
		20 = Uscita 20 mA	
1	1		

10.59	M59	Visualizzazione Stato Uscita Analogica	
		Con questo menù è possibile impostare il valore	
		istantaneo del segnale dell'uscita analogica.	VAL.INSTAN.USC.mA
		NOTA: Non è un valore di misura, ma un valore	4.0000 mA
		ricavato da un calcolo matematico in funzione delle	
		impostazioni di M55, M56, M57.	

		Programmazione Data Ora Sistema	 AA-MM-GG HH:MM:SS		
10.60	M 60	Con questo menù è possibile impostare la Data e L'ora del sistema.	AA-MM-GG 14-04-17	HH:MM:SS 09:28:00	

		Visualizzazione Informazioni Unità C101F		VANDONANO MUNU
10.61	M61	In questo menù sono disponibili le info del C101F	SGM-100 S/N=18	VER18.55 330924

		Programmazione Configurazione Porta Seriale	
		In queto menù è possibile impostare i parametri della porta seriale RS485.	
10.62	M62	Le impostazioni di default sono: BAUDRATE = 9600 PARITA' = NESSUNA Data Bits = 8 Stop Bits = 1	SET-UP RS-485/RS-232 9600,NESS,8,1

		Programmazione Protocollo di Comunicazione	
10.63	M63	In questo menù è possibile configurare la modalità di trasmissione dati del protocollo MODBUS Impostazione di Default = SOLO MODBUS RTU Impostazioni disponibili: SOLO MODBUS RTU MODBUS ASCII+ TDS7	Selez.Protoc.comun. Solo Modbus RTU
		Programmazione Ingresso Analogico AL3	
10.64	M 64	Non Disponibile	AI3 VAL. INGR 4-20mA 20 ~ 100
		Programmazione Ingresso Analogico AL4	
10.65	M65	Non Disponibile	AI4 VAL. INGR 4-20mA 20 ~ 100
		Programmazione Ingresso Analogico AL5	
10.66	M66	Non Disponibile	AIS VAL. INGR 4-20mA 0 ~ 6
		Programmazione Range Uscita in Frequenza	
10.67	M67	Con questo menù è possibile impostare il range dell'uscita OCT quando impostata come uscita in frequenza proporzionale alla portata istantanea misurata.	Range Frequenza fo 0 ~ 1000 Hz
		Programmazione Portata Min. Lisoita in Fraguenza	
10.68	M68	Con questo menù si imposta l'inizio scala dell'uscita in frequenza.	FREQ. A Q MIN 0 m3/h
		Programmazione Portata Max, Uscita in Frequenza	
10.69	M69	Con questo menù è possibile impostare il fondo scala dell'uscita in frequenza	FREQ. A Q MAX 10800 m3/h
		Programmazione Intervallo Petro Illuminazione	
10.70	M70	Con questo menù si configura il tempo di accensione della retroilluminazione. Range 0 ÷ 60000 Sec	OPZIONE RETROIL. LCD 10 Sec
		Programmazione Contrasto I CD	
10.71	M71	Con questo menù si configura il contrasto del display. Range 00 ÷ 31 Premere EN per accedere, Per aumentare il contrasto usare FU o diminuirlo con SC	Contrasto displ. LCD 18
		Premere EN per memorizzare	
10.72	M72	Visualizzazione tempo di Funzionamento Tramite questo menù si può verificare il tempo totale di lavoro dell'unità C101F, dall'ultimo reset del timer. Per resettare il timer procedere come segue:	VISLIZZ.TEMPO FUNZ. 00000175:42:15
		Premere 2 volte EN per accedere, poi selezionare SI con FU e premere di nuovo EN per confermare il reset.	VISLIZZ.TEMPO FUNZ. > SI

10.73		Programmazione Allarme #1 Q Min.	
	M73	Tramite questo menù è possibile impostare la soglia di portata minima per l'allarme #1	1# ALLARME MINIMA Q 0 m3/h 1# ALLARME MASSIMA Q
		Programmazione Allarme #1 Q Max	
10.74	M74	Con questo menù è possibile impostare la soglia di portata massima per l'allarme #1	111 ALLARME MASSIMA Q 10000 m3/h
		Programmazione Allarme #2 Q min	
10.75	M75	Tramite questo menù è possibile impostare la soglia di portata minima dell'allarme #2	211 ALLARME MINIMA Q 0 m3/h

		Programmazione Allarme #2 Q max	
10.76	M76	Con questo menù è possibile configurare la soglia di portata massima per l'allarme #2	211 ALLARME MASSIMA Q 10000 m3/h

		Programmazione funzionamento buzzer	
		Con questo menù si configura la funzione del	
		segnale acustico dell'unità C101F. Le opzioni sono	
		le seguenti:	
		0 = Nessun segnale di Q	
		1 = Segnale Debole	
		2 = NON Pronto (N?*R)	
		3 = Portata Inversa	
		4 = Uscita Analogica >100%	
		5 = Uscita In FO>120%	
		6 = Allarme #1 Attivo	
		7 = Allarme Inver. #2 Att.	
	M77	8 = Control. Batch Att	
		9 = Uscita IMP.POS.	
10.77		10 = Uscita IMP. NEG.	BEEPER SET-UP
		11 = Uscita IMP. NETTA	24. BEEP TAST. ON
		12 = Impul. ENERG. POS	:
		13 = Impul. ENERG. NEG.	
		14 = Impul. ENERGIA NETTA	
		15 = Cambio VEL. > Soglia	
		16 = Cambio VEL. < Soglia	
		17 = COM.Via RS485	
		18 = TIMER (51 Giorno)	
		19 = Tempor Allar. #1	
		20 = Tempor Allar. #2	
		21 = Batch Compl.Pieno	
		22 = Timer Menù 51	
		23 = Batch C. Pieno 90%	
		24 = BEEP Tast.ON	
		25 = BEEP Tast OFF	

		Programmazione Uscita OCT	
		Con questo menù è possibile impostare la funzione associata all'uscita digitale OCT. Le opzioni sono le seguenti:	
		0 = Nessun segnale di Q	
10 78	M78	1 = Segnale Debole	SET-UP USCITA OCT
10.70	NITO	2 = Non Pronto (N?*R)	9. USCITA IMP. POS.
		3 = Portata Inversa	
		4 = Usc. Analogica >100%	
		5 = Usc. In FO >120%	
		6 = Allarme #1 Attivo	
		7 = Allarme Inver. #2 ATT	

		8 = Control. Batch Att	
		9 = Uscita IMP. POS.	
		10 = Uscita IMP.NEG	
		11 = Uscita IMP.Netta	
		12 = Impul, ENERGIA POS	
		13 = Impul, ENERGIA NEG	
		14 = Impul ENERGIA NETTA	
		15 = Camb Vel >Soglia	
		16 = Camb. Vel. < Soglia	
		10 - Com Via PS495	
		17 = COW. Vid K5405 $19 = Timor (51 Ciorno)$	
		10 - Timer (51 Giorno 10 - Tompon Allen #1	
		19 = Tempor. Anar. #1	
		20 = 1 empor. Allar. #2	
		21 = Batch Compl. Pieno	
		22 = Timer Menú 51	
		23 = Batch Pieno 90%	
		24 = Impuls. in Uscita	
		25 = OCT non in uso	
		Brogrammaziona Llegita ralà	
		Con queste monù à nessibile configurare la funzione	
		con questo menu e possibile configurare la funzione	
		associata all'uscita a rele, le opzioni sono le	
		seguenti:	
		0 = Nessun Segnale di Q	
		1 = Segnale Debole	
		2 = Non Pronto (N?*R)	
		3 = Portata Inversa	
		4 = Usc.Analog.>100%	
		5 = Uscita in FO>120%	
		6 = Allarme #1 Attivo	
		7 = Allarm.Inver.#2 Att	
		8 = Contrl.Batch Att	
		9 = Uscita IMP. Pos.	-
40.70	1470	10 = Uscita IMP. Neg.	SET-UP RELE' USCITA
10.79	W179	11 = Uscita IMP. Netta	6. ALLARME#1 ATTIVO
		12 = Impul. Energ. Pos.	
		13 = Impul. Energ. Neg.	
		14 = Imp Energ Netta	
		15 = Camb Vel >Soglia	
		16 = Camb. Vel. <soglia< th=""><th></th></soglia<>	
		10 = Com Via RS/85	
		17 = 0011111 (Marco + 0.05) $18 = Timor (51 Giorno)$	
		10 - Timer (51 Giorno 40 - Tompor Allor #1	
		19 – Tempor Allar #1	
		20 = 1 empor.Allar. #2	
		21 = Batch Compl.Pieno	
		22 = 11mer menu 51	
		23 = Batch Pieno 90%	
		24 = Impuls. In Uscita	
		25 = Relè non in uso	

		Programmazione Funzione Batch	
10.80	M80	Con questo menù è possibile configurare l'attivazione della funzione BATCH, le opzioni disponibili sono le seguenti:	IMP. FUNZ.ASS. BATCH
		0 = Premere Tastiera 1 = Porta Seriale 2 = IN.Batch AL3 Pos 3 = IN. Batch AL3 Neg	0. PREMERE TASTIERA

4 = IN.Batch AL4 Pos	
5 = IN.Batch AL4 Neg	
6 = IN.Batch AL5 Pos	
7 = IN.Batch AL5 Neg	
8 = Timer Periodico	
9 = Timer Giornaliero	

		Programmazione Volume di Bact	
		Con questo menù è possibile preimpostare il valore del volume di BATCH. Per configurarlo procedere come segue:	Ĩ
		Premere EN (Enter)	CONTROLLO BATCH 1000 m3
		Impostare il volume predeterminato.	
		Modificare il digit con FU e spostare il cursore a destra con SC	CONTROLLO BATCH > 500
10.81	M81	Premere EN per memorizzare	
10.01		Con M80 impostato a 0. Premere Tastiera, il display mostrerà il messaggio "PREM ENT SE PRONTI", premendo quindi EN si avvia il ciclo di BATCH	100 m3 Prem. Ent. se pronti
		Durante il ciclo di BATCH il display mostra:	
		 1 = II valore del volume predeterminato 2 = II numero di cicli di Batch effettuati (Compreso quello in corso) 3 = Lo stato del Batch: ON = Attivo – OFF = Disattivo 4 = L'incremento del contatore di Batch 	100 m3 0015 ON 37 m3 1 3 4
		Premendo EN si arresta il ciclo di Batch	

		Visualizzazione eventi Unità C101F	
		Tramite queto menù è possibile visualizzare gli eventi giornalieri, mensili e annuali registrati dall'unità C101F.	
		Per visualizzare gli eventi procedere come segue: Premere EN Selezionare la modalità di visualizzazione eventi con FU oppure SC	PERIODO TOTALIZZ. 0. RICERCA X GIORNI
10.82	M82	Le opzioni disponibili sono: 0 = Ricerca x Giorno 1 = Ricerca x Mese 2 = Ricerca x Anno Premere EN per confermare	PERIODO TOTALIZZ. > 0. RICERCA X GIORNO
		II display mostra: 1 = Numero progressivo di memorizzazione eventi 2 = Periodo id memorizzazione eventi con formato AA-MM-GG oppure AA-MM oppure AA 3 = Codici stato sistema nel periodo di memorizzazione visualizzato 4 = Totalizzazione Netta nel periodo di memorizzazione visualizzato.	2 3 001 14-036HH- NET +1254.2348 m3
		Con FU oppure SC si selezionano gli eventi in successione Premere EN per uscire.	

		Attivazione Correzione Automatica Totalizzatori	
		Con questo menù è possibile abilitare la correzione automatica dei totalizzatori di portata durante il periodo nel quale l'unità C101F è spenta.	
10.83	M83	Per effettuare la correzione viene calcolato il valore di portata medio, nel periodo in cui l'unità C101F risulta spenta, usando la portata misurata prima dello spegnimento e quella misurata dopo il riavvio del sistema.	CORREZZ. AUTOMATICA SPENTO
		Il valore di portata medio ricavato viene poi utilizzato per incrementare il totalizzatore di portata.	

		Programmazione Unità di Misura Termica	
10.84	M84	Sul Display viene visualizzata l'impostazione precedente. Impostazioni disponibili:	SEL UNIT. MIS. ENERG
		0 = Giga Joule (GJ) 1 = Kilocalorie (Kc) 2 = KWh 3 = BTU	U. Liga Joule (LJJ

		Programmazione Ingresso Sensori di Temperatura	i Realization		
10.85	M85	Con questo menù è possibile scegliere la sorgente delle temperature di mandata e di ritorno.	SELEZ. 0. DA	sens. Temp. T1, T2	

		Programmazione Calore Specifico	
10.86	M86	Sul Display viene visualizzata l'impostazione precedente. Impostazioni disponibili: 0 = GB CALOR SPEC.STD 1 = FISSA CALORE SPEC	SELEZ. CALORE SPECIF. 0. GB CALOR SPEC.SDT

		Programmazione Totalizzatore Conta Calorie		
10.87	M87	Tramite questo menù è possibile attivare i contacalorie.	il	ABILITA TOT. ENERGIA ACCESO

		Prog. Moltiplicatore Totalizzatore Conta calorie	
		Sul Display viene visualizzato l'impostazione precedente.	
10.88	M88	Impostazioni disponibili: 0 = x0.0001 (E-4) 1 = x0.001 (1E-3) 2 = x0.01 3 = x0.1 4 = x1 5 = x10 6 = x100 7 = x1000 8 = x10000 (E4) 9 = x 100000 (E5) 10 = x100000 (E6)	FATT.MOLT.TOT.EN 4. X1 (EO)

CEAM Control Equipment

	Valore di Default: x1	

		Visualizzazione Diff. Temperatura	
10.89	M89	Tramite questo menù è possibile visualizzare la differenza di temperatura tra ingresso e uscita	DIFFERENZA TEMPERAT. 0.0039 C

		Visualizzazione Efficienza e Qualità Segnali In questo menù è possibile visualizzare l'efficienza dei trasduttori ad ultrasuoni (UP & DN) e la qualità (Q) dei segnali ultrasonori elaborati dall'unità C101F.	
10.90	M90	Per UP (Trasduttore a monte) e DN (trasduttore a valle) il valore di 00.0 significa che non ricevono segnale ultrasonico, mentre il valore 99.9 significa che ricevono in modo ottimale il segnale.	POTENZA+QUALITA' UP:78.5 DN:76.8 Q=92
		La qualità (Q) dei segnali ultrasonici elaborati ha un range da 00,0 a 99,9.	
		Normalmente il valore di Q è superiore a 60.0	

		Visualizzazione TOM/TOS %		
10.91	M91	In questo menù è possibile visualizzare il rapporto del tempo di transito calcolato su quello misurato. Normalmente il valore dovrebbe essere 100 ±3% Differenze superiori a quanto indicato potrebbero significare un montaggio non corretto dei trasduttori, oppure valori di programmazione non corretti .	T 0 M / T 0 S 3.9478	ž

		Visualizzazione Velocità Suono Fluido	
10.92	M92	In questo menù è possibile visualizzare la velocità del suono nel fluido misurata dall'unità C101F. Normalmente il valore dovrebbe essere simile a quanto impostato in M21, accessibile quando in M20 è impostato "ALTRI LIQUIDI"	VEL <mark>OC.SUONO NEL LIQ</mark> 1486.35 m/s
		Una differenza di valori rilevante può significare un montaggio non corretto dei trasduttori oppure che il valore programmato in M21 non è corretto	<u></u>

		Visualizzazione Tempo di Volo e Delta T		All and a second se
10.93	M93	In questo menù è possibile visualizzare il tempo di volo misurato dall'unità C101F e la differenza e la differenza UP e DN dei tempi di volo.	TEMPO TOT. 624.72uS	DELTA T. 251.67nS

		Visualizzazione Numero di Reynolds		
10.94	M94	Con questo menù è possibile visualizzare il valore del Numero di Reynold calcolato	N.REYNOLDS 12354.8	PROFILO 0.97563

		Vis. Data/Ora/Portata Spegnimento C101F	
10.95	M+0	Con questo menù è possibile visualizzare gli eventi di accensione o spegnimento dell'unità C101F . Premere EN per accendere	N.VOLTE STRUM ON-OFF PREM. ENT SE PRONTI
		Sono memorizzati fino a 64 eventi, nel range 00 ÷ 63. Selezionare l'evento con FU oppure SC Premere EN per uscire	03 14-04-23 13:26:21 ON 03 24 m3/h
	1		
		Visualizzazione Tempo totale di Funzionamento	
		Con questo menù è possibile visualizzare il tempo totale di funzionamento dello strumento.	TOT ORE LAVORATE [+1 00000142:38:41
10.96	M+1	Premendo EN è possibile visualizzare il tempo totale	
		di misura della portata istantanea con valore negativo.	TOT ORE NEG. PORT. 00000001:46:18
		Premere EN per uscire.	

		Visualizzazione Data/Ora/Ultimo Spegnimento	
10.97	M+2	In questo menù è possibile vedere la data e l'ora in cui lo strumento è stato spento.	DATA/ORA ULT.SPEG. 14-04-18 08:04:37

		Visualizzazione Ultima Portata Misurata	1		
10.98	M+3	In questo menù è possibile visualizzare l'ultimo valore di portata istantanea misurato.		ULTIMA PORTATA MIS. 24.5 m3/h	

		Vis. N. Volte Accensione/Spegnimento C101F	
10.99	M+4	Tramite questo menù è possibile verificare quante volte l'unità è stata accesa e spenta	24.5 m3/h

		Calcolatrice e Convertitore	
10.100	M+5	In questo menù è possibile utilizzare la calcolatrice scientifica o il convertitore di temperatura per le PT100	CALCOLATRICE 0
		Premere EN per utilizzare la calcolatrice	CALCOLATRICE > 110_
		per spostare il cursore a destra (Max 13 Digit)	
		Premere EN per confermare	2.SELEZ. OPERAZIONE > PT100<>Temperature
		Selezionare l'operazione con FU oppure SC e premere FN per confermare (Nell'esempio a	
		fianco la funzione PT100 <> Temperature)	CALCOLATRICE 25.684

		Programmazione Soglia velocità			20080 47724 500 H
10.101	M+6	Con questo menù è possibile impostare la soglia di velocità massima per generare un allarme sul relè oppure su OCT	VELOCITA'	DI	VARIAZ. 1400 m/s

		Visualizzazione Totalizzazione Mensile			
10.102	M+7	In questo menù è possibile visualizzare il totalizzatore parziale mensile.	PORTATA TOT. MENSILE 135.248 m3		
		Vieuelizzaziono Totolo			
	M+8		DODTATA TOTALE ANNO		
10.103		In questo menù è possibile visualizzare il totalizzatore parziale annuale	35874.8 m3		
		+ +	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		Vis. Tempo Totale di Errore Mancanza Eco (*H)			
10.104	M+9	IN questo menù è possibile visualizzare il tempo totale di condizione assenza eco	TIMER NO PRONT/G *G 00000001:06:42		

11 – DESCRIZIONE PARAMETRI PRINCIPALI

Nome	Visualizzazione display	Descrizione	Menù
Øtubo	DIAMETRO ESTER. TUBO	Diametro estemo del tubo (Sezione trasversale tubo)	M11
Spessore tubo	SPESSORE DEL TUBO	Spessore del tubo (Sezione trasversale tubo)	M12
Materiale tubo	MATERIALE DEL TUBO	ACCIAIO CARBONIO; ACCIAIO INOX; GHISA; FERRO DOLCE; RAME; PVC-POLIVINILCL.; ALLUMINIO; FIBROCEMENTO-AMI; FIBRA VETROEPOXY; ALTRI MATERIALI	M14
Materiale del rivestimento interno	MATER, RIV. INTERNO	NESSUN RIV. INTER; CATRAME EPOSSID.; GOMMA; MALTA-RIV. CEMENTO; POLIPROPILENE; POLISTIROLO; POLISTIRENE; POLIESTERE; PE-POLIETILENE; EBANITE-GOMMA DURA; TEFLON; ALTRI MATERIALI	M16
Spessore del rivestimento interno tubo	SPESSORE RIVESTIMENTO	Spessore rivestimento interno del tubo (Sezione trasversale tubo)	M18

Nome	Visualizzazione display	Descrizione	Menù
Metodo di montaggio trasduttori	MONTAGGIO TRASDUTT.	Z mode I trasduttori possono essere posizionati sul tubo in 4 modi differenti: a V; a Z; a W. La scelta del metodo di montaggio è in funzione delle condizioni di applicazione. I metodi di montaggio maggiormente utilizzati sono V e W	M24
Distanza di montaggio dei trasduttori	DISTAN, MONT. TRASDUT	Lout Lout Lout Lout Lout Lout Lout Lout	M25
Unità di misura portata istantanea	UNITÀ MIS. Q ISTANT.	Unità di misura associata alla misura di portata istantanea. È possibile selezionare 8 differenti unità di misura per il volume: METRI CUBI (m3); LITRI (I); GALLONI US (Gal); GALLONI UK (IGL); MILIONI GALLONI US; PIEDI CUBI (CF); BARILI OLIO (OB); BARILI OLIO UK (IB) e 4 differenti unità di misura per il tempo: /SEC.; MIN.; /ORA; /GIORNO	M31
Unità di misura totalizzatori di portata	UNITĂ TOTALIZZAZION	Unità di misura associata ai totalizzatori di portata. È possibile selezionare 8 differenti unità di misura: METRI CUBI (m3); LITRI (l); GALLONI US (Gal); GALLONI UK (IGL); MILIONI GALLONI US; PIEDI CUBI (CF); BARILI OLIO (OB); BARILI OLIO UK (IB)	M32

Nome	Visualizzazione display	Descrizione	Menù
Coefficiente d'in- tegrazione	SMORZAMENTO SEGNALE	Il coefficiente d'integrazione definisce la velocità di aggiornamento di salita o discesa della misura di portata visualizzata rispetto alla variazione della misura di portata rilevata. Range: 0+9990 secondi. Portata Portata rilevata Portata rilevata	M40
Valore di cutoff della velocità di flusso	CUTOFF BASSA PORTATA	Quando la velocità di flusso misurata è inferiore al valore di cutoff, il display visualizzerà la misura di portata istantanea a 0 fisso. Range 0.000 ÷ 0.25m/s Portata visualizzata visualizzata reale	M41
Calibrazione di portata Zero	IMPOSTAZIONI DI ZERO	Quando il fluido nel tubo è fermo, il valore di portata deve essere pari a 0. Nel caso in cui non lo fosse occorre calibrare la portata Zero. Portata visualizzata Prima della calibrazione Dopo la calibrazione Portata reale N.B Assicurarsi che il fluido sia perfettamente fermo e che il tubo sia pieno.	M42
Coefficiente di correzione	FATTORE DI SCALA	Coefficiente per la correzione della precisione di misura. Range 0.5 ÷ 1.5	M45

Nome	Visualizzazione display	Descrizione	Menù
Password di protezione sistema	BLOCCO SISTEMA	La password di protezione sistema serve per evitare che vengano effettuate modifiche alla programmazione, oppure, per non permettere il reset dei totalizzatori. N.B annotare la password	
Durata impulso uscita OCT	AMPIEZZA IMP. OCT	È possibile impostare la durata dell'impulso digitale durante il conteggio. Range:0.01=500ms	
4+20mA in uscita	IMPOSTAZ. USCITA mA	N. 9 modalità del segnale analogico in uscita selezionabili: 4-20mA; 0-20mA; 0-20mA VIA RS232 (RS485); 4-20mA VS V.SUONO; 20-4-20mA; 0-4-20mA; 20-0-20mA; 4-20mA VS VELOC.; 4-20mA VS ENERG.	
Valore di inizio scala uscita 4÷20mA	VALORE RIF. A 4 mA	È il valore della grandezza, selezionata al menù M55, che viene associata all'inizio scala dell'uscita analogica.	
Valore di fondo scala uscita 4+20mA	VALORE RIF. A 20 mA	È il valore della grandezza, selezionata al menù M55, che viene associata al fondo scala dell'uscita analogica.	
Data e Orologio	AA-MM-GG HH:MM:SS	Il mantenimento dell'ora e della data è garantito da una batteria interna, la cui durata è di circa 10 anni. Nel caso in cui la batteria si esaurisse, allo spegnimento dell'unità SGM-101F tutti i dati dell'ora e della data andranno persi.	
Uscita digitale	SET-UP USCITA OCT	L'uscita digitale OCT è impostabile con 26 diverse funzioni. È possibile impostare l'uscita digitale per inviare in remoto l'impulso del totalizzatore con l'opzione n.24: IMPULS. IN USCITA	

<u>12 – RICERCA GUASTI</u>

12.1 - GUIDA CONFIGURAZIONE RAPIDA

C101F è provvisto di un sistema di auto diagnosi per controllare il corretto funzionamento dell'Hardware. In caso di problemi, quando lo strumento è acceso compariranno i seguenti messaggi:

Messaggio di errore	Causa	Soluzione
Memory Checking Error	Errore ROM di sistema	Contattare il produttore
Stored Data Error	Errore parametri in memoria	Premere il tasto ENT e ripristinare i parametri predefiniti
System Data Memory Error	Errore di blocco dei dati sistema memorizzati	Riavviare o contattare il produttore
Circuit Hardware Error	Errore CPU irreversibile	Riavviare o contattare il produttore
Timer Slow/Fast Error	Errore Clock di sistema	Riavviare o contattare il produttore
Clock Error	Errore hardware del clock di sistema	Contattare il produttore
CPU or IRQ Error		Riavviare
Host resetting Repeatedly	 Second and a second and a secon	Contattare il produttore
Time or date Error	Errore calendario o orologio	Reset data e orologio
No display	Errore di collegamento	Verificare le connessioni elettriche
Stroke key - No response	Tastiera bloccata	Inserire la password di sblocco

12.2 - CODICI DI ERRORE E AZIONI CORRETTIVE

C101F Mostra il codice di errore con una singola lettera tipo E,J,H, etc nei menù M00, M01,M02, M03,M90 e M08.

Di seguito la specifica dei codici con le relative azioni correttive:

Codici di errore	Messaggio visualizzato	Causa	Azioni correttive
R	System Normal	Nessun errore	
Ľ	Detected No Signal	 Nessun segnale rilevato Trasduttori installati impropriamente Troppe incrostazioni Rivestimento del tubo troppo spesso I cavi del trasduttore non sono collegati correttamente 	 Fissare saldamente i trasduttori al tubo Verificare i parametri di programmazione Pulire la superficie esterna del tubo nel punto di installazione Cambiare punto di installazione Attendere che il nuovo rivestimento sia asciutto Controllare i cavi
1	Hardware Error	Problemi di hardware	Contattare il produttore
н	PoorSig Detected	 Segnale rilevato tenue Trasduttori installati impropriamente Troppe incrostazioni Rivestimento del tubo nuovo I cavi del trasduttore non sono collegati correttamente 	 Fissare saldamente i trasduttori al tubo Verificare i parametri di programmazione Pulire la superficie esterna del tubo nel punto di installazione Cambiare punto di installazione Attendere che il nuovo rivestimento sia asciutto Controllare i cavi
E	Current Loop over 20mA	1) uscita 4+20mA superiore al 109% 2) errore impostazioni uscita 4+20mA	Controllare i valori impostati in menù M56 e se la portata effettiva è troppo alta
Q	Frequ OutputOver	 uscita in frequenza superiore al 120% errore impostazioni uscita in frequenza o portata troppo alta. 	Controllare i valori inseriti nei menù M66, M67,M68 and M69, e inserite un valore più ampio nel menù M69
F	Refer to table 2	 Errore di auto-diagnosi durante l'accensione Errore permanente hardware 	1) Riaccendere lo strumento 2) Contattare il produttore
G	Adjustig gain S1-S2-S3-S4 (displayed on M00, M01,M02 and M03)	Lo strumento sta eseguendo II check -up automatico e i numeri indicano l'avanzamento progressivo	
к	Empty pipe	1) Nessun fluido all'interno del tubo 2) Errore di settaggio nel menù 29	1) Riposizionare i trasduttori dove il tubo è pieno di fluido 2) Impostare 0 su M29

12.3 - ALTRI PROBLEMI E SOLUZIONI

- Esiste una minima portata ma lo strumento segna 0.0000, compare "R" per l'intensità di segnale e la qualità del segnale "Q" ha un valore accettabile. Il probabile problema è causato dall'utente, che ha utilizzato la funzione di IMPOSTAZIONI DI ZERO quando la portata non era uguale a 0 (ZERO), quindi per risolvere utilizzare la funzione AZZERAMENTO di ZERO nel menù M43
- 2) Il valore visualizzato della portata è molto sopra o sotto alla portata effettiva.
 - A) E' stato impostato un valore errato nel menù M44. Inserire 0
 - B) Controllare la corretta installazione del C101F
 - C) E' stato impostato un "Punto Zero" . Cercare di azzerare lo strumento utilizzando il menù M42, assicurandosi che il valore della portata sia 0

13 – PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

12.1 - GUIDA CONFIGURAZIONE RAPIDA

C101F è provvisto di una porta RS485, e su richiesta è disponibile anche il manuale appendix con i registri del protocollo MODBUS.

14 – OTTIMIZZAZOINE ENERGETICA

Il consumo energetico dello strumento è legato alla sua corretta configurazione

15 – MANUTENZIONE CONSIGLIATA

Il trasmettitore C101F è progettato in modo molto efficiente per ridurre al minimo la sua manutenzione, in pratica la manutenzione si ridurre a quanto segue in ordine di importanza:

Verifica periodica dei traduttori ultrasonici Pulizia dell'istallazione

16 - CICLO VITA LCA (Life Cycle Assessment - ISO 14040)

La strategia generale CEAM in merito ad LCA Life Cycle Assessment (Il ciclo vita del prodotto - ISO 14040) è disponibile in forma di documento indipendente, che può essere richiesto al servizio clienti.

<u>17 – SMALTIMENTO – RAEE - WEEE</u>



Il simbolo RAEE (acronimo di Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche oppure WEEE l'equivalente in Inglese), viene applicato sui documenti e sui prodotti composti da materiali e componenti che non possono essere smaltiti in modo ordinario semplicemente gettandolo nei rifiuti tradizionali, ma richiedono un processo di smaltimento tecnico tramite aziende specializzate per queste tipologie di prodotti elettrici ed elettronici.

Oppure previa accordi e limitatamente per i prodotti CEAM i Clienti e/o gli Utilizzatori, in mancanza della possibilità di smaltire e/o recuperare correttamente questi prodotti localmente, possono essere inviati a CEAM che provvederà al corretto smaltimento tramite i canali specializzati con cui è convenzionata.

ATTENZIONE!!!

Gli eventuali costi di smaltimento sono da concordare preventivamente caso per caso e sulla base del tipo ed il peso del materiale da smaltine e/o recuperare.

18 - COME ORDINARE: PRODOTTO - ACCESSORI - RICAMBI

Il prodotto C101F e tutta la documentazione scaricabile, gli accessori i servizi correlati e anche i prodotti alternativi sono visualizzabili sul nostro catalogo online SENSORSTORE.IT, alla pagina specifica del prodotto C101F che può essere trovata mediante il SEARCH oppure anche direttamente tramite la comoda funzione QR CEAM accessibile anche in movimento da Tablet e smartphone dotati di lettore di codici QR, utilizzando il codice sotto:



Accessori :

Tra gli accessori consigliati, oltre ai servizi di verifica della calibrazione, effettuata nel nostro laboratorio metrologico, sono disponibili anche dei dispositivi di calibrazione che permettono una verifica precisa e veloce della corretta funzionalità dello strumento in qualsiasi momento

18 – TERMINI DI GARANZIA

Attenzione!!

Il presente manuale è puramente indicativo, e soggetto a variazione in qualsiasi momento, senza darne preavviso alcuno.

La non osservazione rigorosa delle indicazioni contenute nel presente manuale, l'apertura e la manomissione del prodotto, l'utilizzo non corretto, il collegamento errato, l'utilizzo di ricambi e accessori non originali CEAM Control Equipment, la rimozione delle etichette e dei segni di riconoscimento apposti da CEAM Control Equipment, l'esportazione occulta in paesi extra CE, faranno decadere immediatamente responsabilità sul prodotto e il diritto alla garanzia!

TERMINI DI GARANZIA: Il prodotto è garantito per un periodo di 12 Mesi (Art. 1490 C.C. e Seguenti) a partire dalla data del documento di consegna, anche in caso sia in conto visione poi trasformato in Vendita, il testo completo delle condizioni di garanzia offerte da CEAM Control Equipment in conformità alle norme vigenti, sono pubblicate, ed a disposizione di coloro che ne facciano esplicita richiesta, il documento è depositato in forma cartacea e/o elettronica presso la Sede della CEAM Control Equipment, per poterne prendere visione è sufficiente farne richiesta scritta, specificando il titolo del richiedente.

La garanzia copre: I prodotti ed i componenti il cui malfunzionamento sia riconducibile con certezza a difetti di produzione, l'eventuale difetto riscontrato dà diritto solo alla riparazione del medesimo e non alla sostituzione del prodotto, inoltre l'eventuale difetto di produzione non da diritto alla risoluzione del contratto o alla sospensione del pagamento se non espressamente accordato per scritto dalla CEAM.

La garanzia non copre:

Difetti generati da uso scorretto o improprio del prodotto Difetti generati dall'uso di ricambi o prodotti di consumo non originali CEAM Difetti generati da problemi ambientali e/o atmosferici e/o calamità naturali Prodotti e/o servizi manomessi o modificati anche solo parzialmente Prodotti e/o servizi ai quali sono state tolte e/o manomesse anche solo parzialmente etichette e codici lotto originali CEAM

l ogni caso, la garanzia con compre:

Batterie, supporti magnetici, prodotti deperibili, e/o di consumo I componenti di Terze parti, delle quali risponde direttamente il servizio assistenza dei medesimi, nella modalità da loro previste. Il tempo del tecnico impiegato nella Verifica e/o riparazione dei prodotti I costi per trasferte ed interventi tecnici sul posto qualora vengano effettuati. I costi per l'imballaggio e la spedizione dei prodotti andata e ritorno dei prodotti. Tutti i costi accessori sostenuti da CEAM per l'espletamento della garanzia.

Clausola di esclusione della responsabilità

CEAM non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni diretti ed indiretti cagionati a cose e persone, oppure danni per mancata produzione e/o produzione non corretta e/o eventuali danni in qualche modo riconducibili al prodotto e/o servizio oggetto del presente manuale.

CEAM non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni cagionati a cose e persone dall'eventuale non conformità al prodotto e/o servizio del presente manuale, che è puramente indicativo, e può essere variato da CEAM in qualsiasi momento senza darne preavviso alcuno.





NOTE & APPUNTI

NOTE & APPUNTI

NOTE & APPUNTI



CEAM Control Equipment srl

Headquarters: Via Val D'Orme No. 291 50053 Empoli (Firenze) Italy Tel. (+39) 0571 924082 - Fax. (+39) 0571 924505 Skype Name: ceam_info



Internet:

Portale Web Generale del Gruppo: www.ceamgroup.com Web Specifico del Settore: www.ceamcontrolequipment.it Web di supporto tecnico: www.ceamsupport.it

E.mail:

Informazioni Generali: info@ceamgroup.it Servizio Assistenza Vendite: sales@ceamgroup.it

Rivenditore di zona: